

安全上のご注意

⚠️ **警告** 感電 や 火災 の原因になります。

 コードを束ねて使用しないでください。	 濡れた手でプラグを抜きさししないでください。	 コードを固定しないでください。
 水がかかるようなところで使用しないでください。	 コードの上に重いものをのせないでください。	 コードに傷が付いたまま使用しないでください。

品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は代品と交換いたします。お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とご購入時のレシートとともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書	保証期間：ご購入日から1年間	保証対象：本体
◆お名前	_____	
◆ご住所 〒	_____	
◆TEL	_____	
◆ご購入日	年	月
◆ご購入先名	_____	

※上記内容は必須項目です。

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、弊社お客様センターにお問合わせください。

無料修理規定

- 保障期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ご使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - ご購入後後の不適切な取扱い（例：落下）などをされた場合の故障及び損傷。
 - 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

発売元：株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ **03-5501-1695** 受付時間：平日午前9時～午後5時 ※祝祭日、季節休業日除く

耐熱性樹脂 熱に強い樹脂を使用しています。	二重被ふくコード 感電や火災の防止に有効です。	トラッキング防止プラグ プラグの根元にホコリが付着するのを防ぎます。
ほこり防止 ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。	雷ガード付 <small>雷サージ軽減部品内蔵</small> 接続している機器のダメージを軽減します。※動作中は赤く点灯します。	USBポート付 <small>AUTO POWER SYSTEM 搭載</small> スマートフォン・タブレットが充電できます。

⚠️ **合計1400W以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因になります。**

■製品仕様	屋内専用
本体サイズ：W46×H160×D30.5 (mm) (コード除く) 重量：約258g コード長：約1.5m [コンセント差し込み口] [USBポート] [雷サージ軽減部品] ・定格入力：AC125V 14A ・定格出力：DC5V 合計2.4A(最大) ・最大サージ電圧：6000V 合計1400Wまで ・コネクタ形状：Aタイプ ・制限電圧：400V ・口数：2個口 ・ポート数：2個口	
■雷ガードについて	
・一度雷サージ軽減部品が働くと、保護機能がなくなる場合があります。 本体の表示ランプが消え保護機能が働かなくなりますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。 ・テレビアンテナ・インターネット回線・電話線・アース線等から侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。 ・雷サージのエネルギーが軽減部品の許容量を超えた場合は接続した機器を保護できません。 ・直撃雷等を受け、接続機器を保護できない場合があります。	
■AUTO POWER SYSTEM (オートパワーシステム) について	

USBポートに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた急速充電ができます。
 ※接続には対応の充電用ケーブルをご使用ください。
 ・急速充電に非対応の機器に使用する場合は通常充電しiPadなど高出力が必要な場合は自動で判別し可能な範囲で適度な出力で充電します。
 ・「Quick Charge 2.0」「Quick Charge 3.0」「急速充電2」対応機種の場合は急速充電(最大5.0V/1.8A)で充電します。

安全上のご注意

⚠️ **警告** 感電 や 火災 の原因になります。

- 分解・改造・加工しないでください。
- 合計で1400W以下でご使用ください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたり、傷つけたりしないでください。
- タップを動かさずと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなどの機器にタップを使わないでください。使用する機器の取扱説明書に従ってください。
- 水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的乾いた布等で掃除してください。

お断り タップは消耗品です。1年に1回は点検を行い、本体に亀裂や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。(事故防止のため、3～4年毎にお取り換えをお勧めします。)
 本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。